

Profile

840000027



Pachtgoedstraat 2 - (B) 9140 Temse



EN - Product manual
DE - Produkthandbuch
NL - Producthandleiding
FR - Manuel du produit



Adjustment knob

- Dimmable
- ON | AUTO
- 230V~, 50Hz
- IP20
- 30-200W
LED 3-24W



Verstellknopf

- Dimmbar
- ON | AUTO
- 230V~, 50Hz
- IP20
- 30-200W
LED 3-24W

EN PRODUCT MANUAL

LED dimmer

1. Technical specifications

- 230 V~ / 50 Hz
- Incandescent/halogen lighting 30-200W
- LV-halogen lighting with electronic step-down converter 3-24W

2. Instructions

- Ensure the appliance and dimmer are switched off before connecting to the socket. (To turn off the dimmer, turn the knob anti-clockwise until you hear a click.)
- Connect the dimmer to the AC socket.
- Connect the lighting appliance to the dimmer's outlet.
- Turn the knob clockwise to turn on the light and dim.

3. Safety notes

- Never connect the timer switch to an extension cable or adapter. Only plug it directly into the socket, otherwise it can overheat.
- Use the timer switch in permanently installed wall sockets only.
- The timer switch may be operated only in dry rooms. Never use the timer switch outdoors.
- Disconnect from the mains before cleaning the device.
- Clean the device using only a dry, lint-free cloth.
- No rotating devices may be plugged into the timer switch.
- Immediately disconnect the device from the mains if defects occur and do not operate it any longer.
- Repair work may only be performed by authorized specialists.
- Connect the product only to a socket that has been approved for the device. The socket must be installed close to the product and must be easily accessible.
- The product may only be operated with the type of power supply network described on the name plate.
- Keep this device, as with all electrical devices, out of the reach of children.

4. Note on environmental protection

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

DE PRODUKTHANDBUCH

LED Dimmer

1. Technische Daten

- 230 V~ / 50 Hz
- Glühlampe/Halogenbeleuchtung 30-200 W
- Niedervolt-Halogenbeleuchtung mit elektronischem Abwärtskonverter 3-24 W

2. Anweisungen

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und der Dimmer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen. (Um den Dimmer auszuschalten, drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.)
- Schließen Sie den Dimmer an die Netzsteckdose an.
- Schließen Sie das Beleuchtungsgerät an die Steckdose des Dimmers an.
- Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um das Licht einzuschalten und zu dimmen.

3. Sicherheitshinweise

- Schließen Sie die Zeitschaltuhr niemals an ein Verlängerungskabel oder einen Adapter an. Stecken Sie sie nur direkt in die Steckdose, sonst kann sie überhitzen.
- Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nur in fest installierten Wandsteckdosen.
- Die Zeitschaltuhr darf nur in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie die Zeitschaltuhr niemals im Freien.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- An die Zeitschaltuhr dürfen keine rotierenden Geräte angeschlossen werden.
- Trennen Sie das Gerät bei Defekten sofort vom Stromnetz und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine Steckdose an, die für das Gerät zugelassen ist. Die Steckdose muss in der Nähe des Produkts installiert und leicht zugänglich sein.
- Das Produkt darf nur mit dem auf dem Typenschild beschriebenen Netzwerktyp betrieben werden.
- Bewahren Sie dieses Gerät, wie alle elektrischen Geräte, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4. Hinweis zum Umweltschutz

Nach der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EU in die nationale Rechtsordnung gilt Folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucherinnen und Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen oder Verkaufsstellen zurückzugeben. Einzelheiten hierzu werden durch das nationale Recht des jeweiligen Landes festgelegt. Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin, dass ein Produkt diesen Vorschriften unterliegt. Durch Recycling, Wiederverwendung der Materialien oder andere Formen der Verwertung von Altgeräten/Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Profile

840000027



Pachtgoedstraat 2 - (B) 9140 Temse



EN - Product manual
DE - Produkthandbuch
NL - Producthandleiding
FR - Manuel du produit



Draaiknop

- Dimbaar
- ON | AUTO
- 230V~, 50Hz
- IP20
- 30-200W
LED 3-24W



Bouton de réglage

- Dimmable
- ON | AUTO
- 230V~, 50Hz
- IP20
- 30-200W
LED 3-24W

NL PRODUCT HANDLEIDING

LED dimmer

1. Technische specificaties

- 230 V~ / 50 Hz
- Incandescent/halogen lighting 30-200W
- LV-halogeenvverlichting met elektronische step-down converter 3-24W

2. Instructies

- Zorg ervoor dat het apparaat en de dimmer uitgeschakeld zijn voordat u ze op het stopcontact aansluit. (Om de dimmer uit te schakelen, draait u de knop tegen de klok in tot u een klik hoort).
- Sluit de dimmer aan op het stopcontact.
- Sluit het verlichtingsapparaat aan op het stopcontact van de dimmer.
- Draai de knop rechtsom om het licht in te schakelen en te dimmen.

3. Veiligheidsvoorschriften

- Sluit de tijdschakelklok nooit aan op een verlengkabel of adapter. Steek de schakelaar alleen rechtstreeks in het stopcontact, anders kan hij oververhit raken.
- Gebruik de tijdschakelklok alleen in vast geïnstalleerde wandcontactdozen.
- De tijdschakelklok mag alleen in droge ruimtes gebruikt worden. Gebruik de tijdschakelaar nooit buitenshuis.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Reinig het apparaat alleen met een droge, pluisvrije doek.
- Op de tijdschakelklok mogen geen draaiende apparaten worden aangesloten.
- Bij gebreken het apparaat direct van het stroomnet scheiden en niet meer gebruiken.
- Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd.
- Sluit het product alleen aan op een contactdoos die voor het apparaat is goedgekeurd. Het stopcontact moet dicht bij het product worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het product mag alleen worden gebruikt met het type stroomnet dat op het typeplaatje is beschreven.
- Houd dit apparaat, zoals alle elektrische apparaten, buiten het bereik van kinderen.

4. Opmerking over milieubescherming

Na de omzetting van de Europese richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationale rechtsstelsel geldt het volgende: Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten en batterijen aan het einde van hun levensduur in te leveren bij de openbare inzamelpunten die voor dit doel zijn ingesteld of bij het verkooppunt. Details hierover zijn vastgelegd in de nationale wetgeving van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft aan dat een product aan deze voorschriften is onderworpen. Door recycling, hergebruik van materialen of andere vormen van hergebruik van oude apparaten/batterijen, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

FR PRODUCT HANDLEIDING

Variateur à LED

1. Spécificités techniques

- 230 V~ / 50 Hz
- Eclairage incandescent/halogène 30-200W
- Eclairage halogène BT avec convertisseur abaisseur électronique 3-24W

2. Instructions

- Assurez-vous que l'appareil et le gradateur sont éteints avant de les brancher à la prise. (Pour éteindre le gradateur, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic).
- Branchez le gradateur à la prise de courant.
- Branchez l'appareil d'éclairage à la prise du gradateur.
- Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la lumière et faire varier l'intensité.

3. Consignes de sécurité

- Ne branchez jamais l'interrupteur de la minuterie à une rallonge ou à un adaptateur. Ne le branchez que directement dans la prise, sinon il risque de surchauffer.
- N'utilisez l'interrupteur à minuterie que dans des prises murales fixes.
- L'interrupteur à minuterie ne doit être utilisé que dans des pièces sèches. N'utilisez jamais l'interrupteur à minuterie à l'extérieur.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- Aucun appareil rotatif ne doit être branché sur l'interrupteur à minuterie.
- En cas de défaut, débranchez immédiatement l'appareil du réseau et ne le faites plus fonctionner.
- Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés.
- Ne branchez le produit qu'à une prise de courant homologuée pour l'appareil. La prise doit être installée à proximité du produit et doit être facilement accessible.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec le type de réseau électrique décrit sur la plaque signalétique.
- Gardez cet appareil, comme tous les appareils électriques, hors de portée des enfants.

4. Note sur la protection de l'environnement

Après la mise en œuvre de la directive européenne 2012/19/UE et 2006/66/UE dans le système juridique national, les dispositions suivantes s'appliquent : Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus par la loi de rapporter les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles à la fin de leur durée de vie aux points de collecte publics prévus à cet effet ou au point de vente. Les détails de cette obligation sont définis par la législation nationale du pays concerné. Ce symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage indique qu'un produit est soumis à ces réglementations. En recyclant, en réutilisant les matériaux ou en utilisant d'autres formes d'utilisation des anciens appareils/piles, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.