

EIGENSCHAPPEN

- Hoge kleefkracht
- Dubbelzijdige zelfklevende montagetape
- De lijm van Mirofix is neutraal en veroorzaakt geen schade aan de lak of aan de verzilvering van de spiegel
- Beschermd door een PE-gecoate schutfolie van gesiliconiseerd papier
- Goede weerstand tegen vocht en chemicaliën
- Zeer hoge afschuifsterkte
- Zeer hoge initiële kleefkracht
- Aan beide zijden gecoat met een drukgevoelige kleefstof op rubberbasis

TOEPASSINGEN

- Kan als kleefmiddel voor spiegels gebruikt worden zonder hulp van pastalijmen.
- Zeer goede hechting op metaal, glas, spiegel, HPL, gevelpanelen, kunststoffen,...
- Bevestigen van hangers, kabelklemmen, achteruitkijkspiegels, kaders, decoratie,...
- Mirofix 3,2 x 12mm is onderdeel van het Parabond Panel System. Draagt bij aan de initiële hechting van de gevelplaat en garandeert de optimale lijmdikte.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Aard van het product	PE schuim met gesloten cellen
Volledige eindsterkte (uren)	24
180° afpelweerstand op RVS na 20 min. (FTM1): N/25mm	3,2mm: >17; 1,6mm: >20; 0,8mm: >15
Statische afschuifsterkte 25x25mm - 1KG op RVS (FTM8): uren	> 1000
Verwerkingstemperatuur	+15°C - +30°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +70°C
Houdbaarheid van ongeopend product	24 maanden

VERPAKKING EN KLEUR

Wit, Zwart
0,8 x 12 mm : 26 x rol 66M/doos - 650 stuks/pallet
0,8 x 19 mm : 16 x rol 66M/doos - 400 stuks/pallet
1,6 x 12 mm : 26 x rol 33M/doos - 650 stuks/pallet
1,6 x 19 mm : 16 x rol 33M/doos - 400 stuks/pallet
3,2 x 12 mm : 26 x rol 33M/doos - 624 stuks/pallet
3,2 x 12 mm : 26 x rol 33M/doos - 624 stuks/pallet
3,2 x 19 mm : 16 x rol 33M/doos - 384 stuks/pallet

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
- De ondergrond moet vlak zijn zodat er volledig contact met de tape is.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Aanbrengen

SPIEGEL

- Mirofix uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen op de achterkant van de spiegel.
- Voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening houden met de afmetingen en gewicht van de spiegel. De minimale hoeveelheid tape is 40 cm² per kg spiegel, in stroken symmetrisch verdeeld over het gehele oppervlak van de spiegel.
- De tape stevig aandrukken met een roller (minimale druk van 2 kg per 25 mm)
- De schutfolie verwijderen en de spiegel positioneren, eventueel met behulp van een zuigheffer. Gebruik indien nodig vorkblokjes om de spiegel goed te positioneren.
- De spiegel goed aandrukken tegen de wand ter hoogte van de Mirofix stroken. Hierna is herpositioneren niet meer mogelijk.
- Zware spiegels gedurende 24 u ondersteunen.

GEVELPLAAT

- Mirofix is onderdeel van het Parabond Panel System. Voor de algemene plaatsingsinstructies zie: [Plaatsingsbrochure](#)
- Mirofix uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen op de draagconstructie.
- Voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening houden met de afmetingen van de draagstijlen, de afmetingen van de panelen en de benodigde ruimte naast de tape voor de lijm (min. 2 cm) zodat bij het aandrukken van het paneel de lijm niet tussen de tape en het paneel terecht komt.
- De tape stevig aandrukken met een roller (minimale druk van 2 kg per 25 mm).
- De schutfolie pas verwijderen nadat de lijm werd aangebracht.
- De gevelplaat positioneren met behulp van een zuigheffer en eventueel vorkblokjes, afstandshouders of een horizontale stelregel. Zodra de gevelplaat in contact is gekomen met de tape is herpositioneren niet meer mogelijk.
- De gevelplaat goed aandrukken ter hoogte van de Mirofix stroken binnen de voorgeschreven open tijd van de lijm.

AANDACHTSPUNTEN

- Steeds aanbrengen op een vlakke ondergrond. Oneffen ondergronden (bv. voegen in tegelwanden) kunnen de tape doen onthechten.
- De lijmlaag van de tape is drukgevoelig. Hoe steviger deze aangedrukt wordt, hoe beter de hechting.
- Niet aanbrengen op stoffige ondergronden zoals stucwerk en onbehandeld pleister.
- Het wordt aangeraden eerst een hechtingstest uit te voeren op elke ondergrond.
- Niet gebruiken op weekmakerhoudende ondergronden (bitumen, silicone)
- Voor het bevestigen van spiegels groter dan 70x70x0,4 cm, gebruik Paracol Miroseal MS

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

Getest door SHR volgens BRL4101-7 en opgenomen in KOMO-atteest nr. 21184/25 voor gevelplaatverlijming



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.