

DERBIFILL® S

Bitumineuze vulmassa voor afschot en egalisatie



Beschrijving

- ▶ DERBIFILL S is geschikt voor het uitvullen van verzakkingen in de ondergrond en het maken van afschot op platte daken.

Voordelen

- ▶ Plassen en andere oneffenheden verminderen
- ▶ Optimaliseren van de vlakheid van de ondergrond
- ▶ Een perfecte hechting op nagenoeg alle ondergronden
- ▶ Gebruiksklaar product
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen
- ▶ Soepel bij verwerking.

Plaatsing

- Verbruik : - afhankelijk van de toepassing.
- ter indicatie : 100 cm x 100 cm x 1 cm (dikte) = volume van 10 liter \cong 12 kg
- Toebehoren : truweel
- Reiniging : DERBICLEAN® NT
- Droogtijd : droog binnen 24 uur (in functie van de weersomstandigheden)

Verpakking

- Bus van : 25 kg, standaard met een polyethyleen ECO-SAC geleverd. De ECO-SAC houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-SAC.

Technische informatie

- Dichtheid : 1,2 kg/l
- Niet vluchtig residu : 96,5 %
- Flampunt Pensky Martens cc : 1 °C

Bewaring

- In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.BE

Hoe aanbrengen?

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond voor bitumineuze membranen



A



- De te behandelen zone zorgvuldig schoonmaken en drogen.
- Breng met een borstel een laag DERBIPRIMER (S, GC or E) aan.



B/ DERBIFILL S aanbrengen



B

- Strijk de DERBIFILL S uit door gebruik van een troffel, met een maximum laagdikte van 50 mm.
- Vervolgens nivelleren en goed aandrukken met de troffel.
- Gedurende 24 uur laten drogen.



C/ De uitgevlakte zone afdichten



C



- De behandelde zone overdekken met DERBICOAT, gelast of verlijmd met DERBIBOND NT met een overlap van 10 cm voorbij de behandelde zone.
- Indien u de DERBICOAT met DERBIBOND NT aanbrengt, kan u best de lijm op de onderzijde van het membraan aanbrengen. Daarna legt u het membraan over de DERBIFILL S op zijn finale plaats.
- Nu is de behandelde zone klaar om overlaagd te worden. Vermijd een permanente belasting gedurende de eerste 5 dagen.

