

DAKPRIMER SBS

Bitumineuze hechtvernis voor zelfklevende dakrollen



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een bitumineuze en sneldrogende hechtvernis op basis van SBS gemodificeerde bitumen voor het voorbereiden van verschillende soorten ondergronden alvorens zelfklevende bitumineuze dakrollen of dakonderhoudsproducten aan te brengen. **DAKPRIMER SBS** zal het achtergebleven stof en losse deeltjes fixeren, waardoor een optimale hechting gegarandeerd wordt voor de nieuw te plaatsen bitumineuze zelfklevende dakrollen of elastische renovatiecoatings. Kan ook als gewone dakprimer gebruikt worden.

Toepassing

Te gebruiken op verschillende soorten ondergronden zoals oude bitumineuze dakrollen, hout, beton, metaal alvorens het verkleven van de zelfklevende dakrol of het aanbrengen van elastische renovatiecoatings.

Voordelen

- › Droogt snel
- › Voor alle ondergronden
- › Zorgt voor een optimale hechting
- › Eenvoudig aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?

0,2 L/m² bij bituminueze ondergrond.

Handige weetjes?

- **DAKPRIMER SBS** wordt vervaardigd uit uniek geselecteerde bitumen en sneldrogende solventen.
- Bewaren op een droge en koele plaats.
- Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +35°C.
- Het gebruik is afhankelijk van de ondergrond: bij metaal of hout ca. 10m² per liter; bij beton of baksteen ca. 3 à 4m² per liter; bij bituminueze dakbedekking ca. 5m² per liter.
- Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen met sneldrogende solventen	Zwart	1 L / 2,5 L	3 à 10 m ² /L afhankelijk van de soort ondergrond en de beschadiging	Ca. 1 uur	2	Ja

DAKPRIMER SBS

Bitumineuze hechtvernis voor zelfklevende dakrollen



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.



Hoe gebruik ik het product ?

- Roer goed op voor gebruik. Verdun NIET.
- Breng 1 dunne laag **DAKPRIMER SBS** aan met borstel of rol à rato van 0,2 L/m². Voor andere oppervlakken dan bitumen is een lager verbruik van toepassing; bij beton is dit hoger. Bij hout bedraagt het verbruik 0,1 L/m².
- Breng na ± 1 u een 2de laag aan bij ruwe en/of absorberende ondergronden, zoals dakrollen met een leislagafwerking.
- Laat het geheel drogen totdat het bij aanraking enkel nog kleverig aanvoelt. Dit duurt ± 1 u afhankelijk van de laagdikte, soort ondergrond en temperatuur.
- Breng Aquaplan **ZELFKLEVENDE DAKROL** aan binnen de daaropvolgende 4 u om vervuiling door stof te voorkomen.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

