

ROOFPRIMER

Bitumineuze hechtvernis voor daken



Productomschrijving

Een bitumineuze en sneldrogende hechtvernis om de ondergrond voor te bereiden op het plaatsen van bitumineuze dakrollen of het aanbrengen van dakcoatings. **ROOFPRIMER** zal het achtergebleven stof en losse deeltjes fixeren, waardoor een optimale hechting wordt gegarandeerd bij nieuw te plaatsen bitumineuze dakrollen of renovatiecoatings op droge en lichtvochtige ondergronden. Deze primer dringt diep door in de ondergrond en droogt heel snel. Wordt ook gebruikt voor de voorbehandeling van aluminium hemelwaterafvoeren alvorens het dak volledig af te werken.

Toepassing

Te gebruiken op bitumineuze dakbedekkingen alvorens een nieuwe dakrol te verlijmen of te branden of bitumineuze renovatiecoatings aan te brengen. Ook geschikt voor andere diverse oppervlakken zoals beton, metaal, fibro-cement, ...

Voordelen

- › Voor alle ondergronden
- › Droogt snel
- › Zorgt voor een optimale hechting
- › Eenvoudig aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 0,2L/m²

Handige weetjes?

- **ROOFPRIMER** wordt vervaardigd van bitumen en sneldrogende solventen.
- Bewaren op een koele en droge plaats.
- Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +35°C.
- Het gebruik is afhankelijk van de ondergrond: bij metaal ca. 10 à 14m² per liter; bij beton ca. 4m² per liter; bij bitumineuze dakbedekking ca. 5m² per liter, bij Fibro-cement ca. 12m² per liter.
- Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen en solventen	Zwart	1 L / 4 L	Ca. 5 m ² /L	Ca. 3 uur	1	Ja

ROOFPRIMER

Bitumineuze hechtvernis voor daken



GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Ontvet met aceton indien de primer gebruikt wordt op metaal.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng een laag **ROOFPRIMER** aan met borstel of rol à rato van 0,2 L/m². Voor andere oppervlakken dan bitumen is een lager verbruik van toepassing; bij beton is dit hoger.
- Laat de hechtvernis voor min. 3 u drogen.
- Werk verder af met bitumineuze dakrollen en/of coatings.



Verbruik	Droogtijd	Reiniging

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

