

Le Dégriseur pour Bois est un produit de nettoyage intensif qui rajeunit le bois patiné d'extérieur. C'est un produit prémélangé à écoulement difficile qui s'applique facilement même sur les surfaces verticales. Le Dégriseur pour Bois pénètre profondément dans le bois et élimine la saleté, les couches et la patine grise. Pour une protection optimum, le bois devrait être traité avec l'Huile pour Boiseries Extérieures après le nettoyage.

- **Forte viscosité**
- **Il est facile à appliquer**
- **Nettoyage en profondeur**
- **Ne dégoutte pas**
- **Élimine la saleté, les couches et la patine grise**



Domaine d'application

Le Dégriseur pour Bois est adéquat pour les terrasses en bois à l'extérieur, pour la couverture des murs, des clôtures, du mobilier de jardin, etc.

Utilisation

Préparation

Le nettoyage devrait se faire par temps sec (idéalement avec une couverture nuageuse) car le nettoyant ne doit pas sécher. Évitez la lumière directe du soleil et une chaleur excessive. Nettoyez le bois pour enlever les feuilles et les algues. Faites tremper le bois en utilisant beaucoup d'eau. Utilisez un boyau d'arrosage si possible. Le Dégriseur pour Bois est prémélangé et ne doit pas être dilué.

Traitement

Le bois doit être complètement trempé avant l'application du Dégriseur pour Bois. En utilisant une brosse, un rouleau ou un pistolet à peinture, appliquez le Dégriseur pour Bois en une couche lisse et uniforme et laissez le nettoyant faire le travail. Après environ 15-20 minutes, frottez le bois avec une brosse à poils raides. Nous recommandons que vous utilisiez la brosse en silicone de WOCA pour les meilleurs résultats.

Rincez le Dégriseur pour Bois en utilisant beaucoup d'eau et une brosse à poils raides. Le bois doit sécher pendant au moins 48 heures avant l'application de l'Huile pour Boiseries Extérieures.

Attention

Si une surface totalement lisse est souhaitée, poncez le bois avec un patin de ponçage de grain 180-240 avant de huiler.

Temps de séchage

Temps de séchage 24-48 heures à 20°C



Dégriseur pour Bois

Ravive et nettoie les boiseries extérieures

Fiche des données techniques

26.11.2021 - p. 2/2

Informations techniques

Composition	Moins de 5 %: agents de surface cationiques.
Densité	1.00-1.10 g/ml.
Valeur du pH	pH 1-2
durée de conservation	2 années
Température d'application	+10-25°C, idéalement pendant le temps nuageux
Consommation	8-10 m ² /L
Couleurs	Transparent, slight white tint
Nettoyage des outils	Utiliser de l'eau
Stockage	+5-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.
Emballage	0.75 L

Entretien et produits associés

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.