

## Cleaning Adaptor

### Produit

Adapteur NBS pour nettoyer le flexible et le Pistolet ErgoGrip à l'arrêt complet. Convient pour Rectavit 1049 NeoSpray, 1039 BasicSpray et 1069 PowerSpray et 1129 Fast Forward

### Volumes

st/pc



### Propriétés

- Ensemble avec le Rectavit Dissol Spray idéal pour nettoyer le pistolet et le flexible des colles à pistoler en canister comme la Rectavit 1039 Basic Spray et Rectavit 1049 Neospray, 1069 PowerSPRAY et 1129 Fast Forward
- Facile à brancher sur un flexible

### Application

Nettoyer le pistolet et le flexible d'une colle à pistoler en canister

1. Fermer le robinet et enlever la pression du flexible avec le pistolet
  2. Déconnecter le flexible du canister
  3. Connecter Rectavit Cleaning Adaptor sur le flexible
  4. Monter Rectavit Dissol Spray sur l'adaptor
  5. Ouvrir le pistolet et projeter du jus jusqu'à ce qu'un liquide transparent apparaisse
- Si le flexible est bouché, laisser agir Rectavit Dissol Spray
  - Essayer plusieurs fois, jusqu'à ce que la colle et/ou le solvant sorte du pistolet
6. Démontez Rectavit Dissol Spray de l'adaptor
  7. Vider le flexible avec le pistolet
  8. Reconnecter le flexible et le pistolet sur le canister
  9. Ouvrir le pistolet et projeter du jus jusqu'à ce que la colle apparaisse

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

